

| <b>Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/2286 Anhang IV</b><br><b>Product data sheet in accordance to (EU) 2015/ 2286 IV</b>   |         |
|--|---------|
| <b>Marke/ Trademark</b>  | Koppe   |
| <b>Modell/ Model</b>   | Fara 3  |
| <b>Energieeffizienzklasse/ energy efficiency class</b>   | A       |
| <b>Direkte Wärmeleistung/ Direct heat output</b>   | 7,0 kW  |
| <b>Indirekte Wärmeleistung/ Indirect heat output</b>   | 0 kW    |
| <b>Energieeffizienzindex (EEI)/ Energy efficiency index</b>  | 105     |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung/ Energy efficiency at nominal heat output/</b>  | ≥ 79,0% |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast/ Energy efficiency at minimum load/</b>   | -       |
| <b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes.</b><br><b><i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing, or maintaining the local space heater.</i></b>   |         |
| <p>Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände, wie etwa zu brennbaren Baustoffen, müssen unbedingt eingehalten werden. /<br/> <i>The fire protection and safety distances, such as to combustible materials, must be observed.</i></p> <p>Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! /<br/> <i>The sufficient combustion air supply for the appliance must be ensured at all times. Air extraction systems can disrupt the required combustion air supply!</i></p> <p>Die Vorgaben der Bedienungsanleitung bezüglich des Zusammenbaus, der Installation, Bedienung und Wartung sind einzuhalten. /<br/> <i>The specifications in the operating instructions, assembly, installation, operation and and maintenance must be observed.</i></p> |         |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**Koppe**

**FARA 3**



**A**

**7,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

