

<b>Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/2286 Anhang IV</b> <b>Product data sheet in accordance to (EU) 2015/ 2286 IV</b>	
<b>Marke/ Trademark</b>	Koppe
<b>Modell/ Model</b>	Caron 5
<b>Energieeffizienzklasse/ energy efficiency class</b>	A
<b>Direkte Wärmeleistung/ Direct heat output</b>	5,0 kW
<b>Indirekte Wärmeleistung/ Indirect heat output</b>	0 kW
<b>Energieeffizienzindex (EEI)/ Energy efficiency index</b>	106
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung/ Energy efficiency at nominal heat output/</b>	≥ 80,0%
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast/ Energy efficiency at minimum load/</b>	-
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes.</b> <b><i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing, or maintaining the local space heater.</i></b>	
<p>Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände, wie etwa zu brennbaren Baustoffen, müssen unbedingt eingehalten werden. /  <i>The fire protection and safety distances, such as to combustible materials, must be observed.</i></p> <p>Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! /  <i>The sufficient combustion air supply for the appliance must be ensured at all times. Air extraction systems can disrupt the required combustion air supply!</i></p> <p>Die Vorgaben der Bedienungsanleitung bezüglich des Zusammenbaus, der Installation, Bedienung und Wartung sind einzuhalten. /  <i>The specifications in the operating instructions, assembly, installation, operation and and maintenance must be observed.</i></p>	

